

## COMMANDER

### КОНФИГУРАТОР CATVISOR COMMANDER

Семейство программного обеспечения Catvisor обеспечивает менеджмент неисправностей, конфигурации и управления оборудования Teleste серий DVX, BXX, DXX и SAT900. Оборудование серий DVX и BXX специально спроектировано для работы вместе с программным обеспечением конфигурирования и менеджмента. Данное оборудование прекрасно работает и без внешнего ПО, однако для некоторых модулей требуется использование ПО конфигурирования.

Commander предназначен для менеджмента и это необходимый инструмент для настройки систем DVX и BXX. Вместе с другим ПО семейства CATVisor он обеспечивает полную Систему Менеджмента для обнаружения неисправностей, конфигурирования, контроля параметров и управления доступом, с выходом на уровень Менеджмента Сети.

Commander поддерживает подключение по последовательному и TCP/IP интерфейсам к шинам DVX и BXX.



# CATVisor

## COMMANDER

### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

При подключении к системе, все модули определяются автоматически и показываются в окне Commander.

Сообщения об ошибках в модулях быстро определяются и выделяются с помощью директории дерева элементов и окна событий.

Все параметры в модулях DVX и VXX могут быть настроены на месте эксплуатации или дистанционно.

Все основные параметры и ошибки модулей быстро и просто контролируются.

Встроенное ПО модулей может быть обновлено для получения новых функций..

Поддержка новых модулей обеспечивается простым добавлением компонента ПО.

Commander является полностью 32-бит программным обеспечением, что позволяет Пользователю максимально использовать свойства операционных систем Windows

95/98/NT/2000/XP.



### COMMANDER В FCAPS

#### Уровни менеджмента

Неисправность    Конфигурация    Расчет    Выполнение    Безопасность

#### Уровень элемента

Тревожное сообщение оборудования ✓	Настройка оборудования ✓	Проверочные данные —	Статус —	Физический доступ —
---	--------------------------------	----------------------------	-------------	---------------------------

### ИНТЕРФЕЙС



### СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

#### Commander

- 486 33 МГц или выше
- Windows™ 95/98, WinNT 4.0 с Service Pack 4 или выше, Win 2000, Win XP
- Минимум 8 Мбайт RAM
- 100 Мбайт свободного места на диске
- плата Ethernet (если подключается к LAN)
- Последовательный кабель или DVX021 Commander кабель

TELESTE ACCESS SYSTEMS

P.O. Box 323, FIN-20101 Turku, Finland, Phone +358-2-2605 611, Fax +358-2-2605 779

www.teleste.com

PEM103R V.1.4. 11/02

Copyright © TELESTE CORPORATION 2000. We reserve the right to make changes without prior notice.